


Схема подключения турникета  
PERCo-TBC-01



Примечание:

1. В настройках контроллера на вкладке "Турникет" отключить реле "Вернуть карту".
2. Включить опцию "Контроль тампера" в меню "Картоприемник". Выставить "тип контактов" - нормально открытый.

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т. контр.				
Расчит.				
Н. контр.				
Утв.				

Литера	Масса	Масштаб
Лист	Листов	
ЗАО "РусГард"		